



SPOL. S R.O.

Slezanů 7/2298, 169 00, Praha 6
IČO: 485 833 91, DIČ: CZ485 833 91

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze: Vložka 17590 oddíl C

Termostatické ventily - nejčastější dotazy a připomínky

Proč radiátor netopí na stupeň 1 - 4 ?

Hodnota 1-4 nastavená na termostatické hlavici odpovídá teplotě v místnosti 12 - 21°C (příčemž je nutné zajistit, aby teplotní čidlo umístěné v termostatické hlavici nebylo zakryté. V případě, že termostatická hlavice musí být zakrytá - je vhodné použít hlavici s odděleným čidlem). Jakmile je v místnosti (v okolí radiátoru) dosažena nastavená teplota, termostatická hlavice postupně přeruší dodávku tepla do radiátoru.

Proč radiátor hřeje pouze v horní třetině (horizontálně) ?

Za ustálených provozních podmínek, kdy se teplota blíží teplotě nastavené na termostatické hlavici, začne čidlo umístěné v termostatické hlavici regulovat průtok vody do radiátoru. Termostatická hlavice pouze "doladuje" teplotu místnosti dle námi zvoleného nastavení a do radiátoru zatéká pouze nepatrné množství vody. Toto se projeví tak, že hřeje pouze horní třetina radiátoru. Jedná se o normální funkci termostatických ventilů, nikoli o závadu..

Při venkovní teplotě nad 0°C se radiátor zdá málo teplý-nebude mi zima, když začne mrznout ?

Teplotu topné vody, která ohřívá Váš radiátor neovlivňuje termostatický ventil, ale Váš dodavatel tepla nebo správce kotelny. Termostatická hlavice slouží pouze jako "přerušovač" dodávky tepla. V moderních systémech vytápění jsou použity ekvitermní regulátory, které upravují teplotu vody v závislosti na teplotě venkovního prostředí.

Čím je venku chladněji, tím je teplota vody ve Vašich radiátorech vyšší a opačně. V některých případech je zaveden "noční útlum", kdy je v určitém časovém úseku (např. 22,00 hod - 5,00 hod) snížena teplota topné vody.

Proč topí pouze část radiátoru (vertikálně)?

V případě, že hřejí pouze např. 3 články radiátoru vertikálně (svisle dolů) jedná se o zavzdušněný radiátor. Pokud není tento radiátor opatřen odvzdušňovacím ventilem a není tudíž umožněno jeho odvzdušnění, zaevidujte se na seznam závad.

Zároveň Vás prosíme, aby jste věnovali pozornost návodům, které jste převzali po instalaci termostatických ventilů.

V případě, že požadujete kontrolu přesto, že Vaše " závada " je popsána výše - jsme připraveni poskytnout individuální konzultaci na místě dle platného ceníku.